



Referencia: 606004

**ARMARIOS FARMACIA** –

Armarios, con estructura monolítica y acabado antirrayas.

Puertas, con bordes de ABS y tiradores antigolpes.

Todas las puertas poseen cerradura y 4 bisagras que giran a 270º para abrirlas cómodamente.

Constan de 2 contenedores de ABS termoconformado, con compartimientos portafármacos y cajones transparentes extraíbles, de material irrompible, regulables en profundidad (dos profundidades diferentes).

Interior: 2 contenedores dobles de ABS termoconformado, que se abren a 90º.

Poseen baldas para ordenar los fármacos y cajones transparentes extraíbles de material irrompible, regulables en profundidad (dos profundidades diferentes).

Bandejas regulables, que se deslizan por cremalleras.

Bajo demanda: con mueble para estupefacientes, con cerradura y balda interior.

Bastidor de acero, con patas regulables en altura, que descansan contra el piso.

BALDAS / CAJONES 30/3 - CAJAFUERTE NO.

**Longitud mt:** 0,9

**Anchura mt:** 0,5

**Altura mt:** 2